V7 Natural Keyboard
Quick Start Guide
English

If you are missing any of these items, contact V7 online at www.V7-world.com

Items Included

- Keyboard
- Drivers CD
- This Quick Start Guide

Setting up your keyboard

1 Connect the USB cable on the keyboard into an available USB port on your computer.
2 Connect the microphone cable (pink) into microphone port (B) on your computer.
3 Connect the headphone cable (green) into the audio in or headphone port (A) on your computer.
4 Turn on your computer.
5 The operating system will automatically detect the keyboard and it will begin working.

Using your keyboard

Your multi-media natural keyboard includes 21 hot keys, a headphone port, a microphone port, and a scroll wheel.

A Earphone plug in
B Microphone plug in
C Opens My Computer
D Activate Microsoft Calculator
E Scroll page up or down
F Move up the current page
G Move down the current page


Forward to next Internet page
Activate media player
Play / Pause the media source
Stop play of media source
Increases volume
Launch the default Internet browser
Stop load or refresh a web page
Backward to previous song
Forward to next song
Decreases volume
Turn sound off/on
Update the active Internet page
Open the Favorites list
Go back to previous Internet page
Search the web
Put the computer into Sleep mode
Launch the default e-mail program

Troubleshooting

If the keyboard does not work:

- Restart the computer.
- Try a different USB device to determine if there is a problem with the USB port on your computer.
- Use an aerosol can of air to clean debris trapped under and around the keys.
- Reinstall keyboard drivers. **NOTE:** If your operating system does not automatically detect the keyboard, insert the CD (or go to the website and download the drivers), and follow the *Add New Hardware Wizard* to install the drivers.

For questions regarding your V7 product, please visit www.V7-world.com.

One Year Limited Warranty

V7 Limited Manufacturer's Warranty covers this Product against defects in materials or workmanship from the date of purchase for a period of twelve (12) months for parts and labor. Liability under this limited warranty shall in no event exceed the cost of replacement with a similar product or the original cost of the product at the time of purchase, whichever is less. This limited warranty does not cover the repair of cracked, scratched, broken or modified plastic or other cosmetic damage, or parts that have been altered, defaced or removed. Also, it does not apply to repairs or replacement necessitated by any cause beyond the control of the Manufacturer including, but not limited to, any malfunction, defects or failures which in the opinion of Manufacturer were caused by or resulting from unauthorized service or parts, improper maintenance, operation contrary to furnished instructions, shipping or transit accidents, modification or repair by the user, abuse, misuse, neglect, accident, fire, flood, or other acts of God, incorrect line voltage or normal wear and tear. This limited warranty does not apply to damage that occurs during unpacking, setup, or installation, or removal of the product for repair; reinstallation of the product after repair, or shipping cost of the product for any purpose. There are no other expressed warranties, whether written or oral, other than this printed limited warranty. All implied warranties, including without limitation the implied warranties or merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to the durations of this limited warranty. In no event shall V7 be liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever, including but not limited to lost profit or commercial loss, to the full extent those damages can be disclaimed by law. This warranty is valid in the United States and Canada. Additional information can be found at www.V7-world.com.

08-1667

Teclado natural V7
Guía de inicio rápido
Español

Si falta alguno de estos artículos, comuníquese con V7 en línea en www.V7-world.com

Artículos incluidos

- Teclado
- CD con los controladores
- Esta Guía de inicio rápido

Instalación del teclado

1 Conecte el cable USB del teclado en un puerto USB disponible de su PC.
2 Conecte el cable del micrófono (rosa) en el puerto para micrófono (B) de su PC.
3 Conecte el cable de los auriculares (verde) en el puerto para entrada de audio o auriculares (A) de su PC.
4 Encienda el PC.
5 El sistema operativo detectará automáticamente el teclado y éste empezará a funcionar.

Uso del teclado

Su teclado natural multimedia incluye 21 teclas de acceso directo, un puerto para auriculares, un puerto para micrófono y una rueda de desplazamiento.

A Conector para auriculares
B Conector para micrófono
C Abrir Mi PC
D Activar la calculadora de Microsoft
E Subir o bajar página
F Ir arriba en la página actual
G Ir abajo en la página actual

Avanzar a la siguiente página de Internet
Activar el reproductor de medios
Detener la reproducción de la fuente multimedia
Detener la carga o actualizar una página web
Volver a la canción anterior
Reproducir/Detener la fuente multimedia
Avanzar a la siguiente canción
Bajar el volumen
Subir el volumen
Iniciar el navegador de Internet predeterminado
Volver a la página anterior de Internet
Apagar y encender el sonido
Actualizar la página de Internet activa
Abrir la lista de favoritos
Poner el PC en el modo de suspensión
Buscar en la Web
Iniciar el programa de correo electrónico predeterminado

Resolución de problemas

Si el teclado no funciona:

- Reinicie el PC.
- Pruebe un dispositivo USB diferente para determinar si el problema reside en el puerto USB de su PC.
- Limpie la suciedad atrapada debajo y alrededor de las teclas con un bote aerosol de aire a presión.
- Reinstale los controladores del teclado. **NOTA:** Si su sistema operativo no detecta automáticamente el teclado, inserte el CD (o vaya al sitio web y descargue los controladores), y siga las instrucciones del Asistente de adición

Si tiene preguntas acerca de su producto V7, visite www.V7-world.com.

Términos de la garantía limitada de un año

La garantía limitada del fabricante de V7 cubre a este producto contra defectos en los materiales o mano de obra, a partir de la fecha de compra, durante un período de doce (12) meses en los repuestos y la mano de obra. La responsabilidad bajo esta garantía limitada en ningún caso podrá exceder el coste del repuesto por un producto similar, ni el coste original del producto al momento de la compra, lo que sea menor. Esta garantía limitada no cubre la reparación de plástico agrietado, raspado, roto o modificado ni otros daños cosméticos; ni piezas que hayan sido alteradas, destruidas o extraídas. Tampoco aplica a reparaciones o repuestos necesarios por cualquier causa fuera del control del fabricante incluyendo, entre otros, cualquier mal funcionamiento, defectos o fallos que en opinión del fabricante fueron provocados por o resultado de, piezas o servicio no autorizados, mantenimiento incorrecto, funcionamiento contrario a las instrucciones provistas, accidentes durante el tránsito o el envío, modificaciones o reparaciones realizadas por el usuario, abuso, uso indebido, negligencia, accidentes, incendios, inundaciones u otras causas de fuerza mayor, voltaje de línea incorrecto o desgaste natural. Esta garantía limitada no aplica a los daños que ocurran durante el desembalaje, el montaje o la instalación; la extracción del producto para la reparación; la reinstalación del producto después de la reparación, o el coste del envío del producto por ningún motivo. No existen otras garantías explícitas, ya sean escritas o verbales, además de esta garantía limitada impresa. Todas las garantías implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a las garantías implícitas o a la comerciabilidad e idoneidad para un determinado fin, están limitadas a los períodos de esta garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia V7 será responsable por daños incidentales o indirectos de ninguna naturaleza, incluyendo pero sin limitarse al lucro cesante o pérdidas comerciales, en la medida en que, por ley, se pueda negar la responsabilidad por dichos daños. Se puede encontrar más información en www.V7-world.com.